

Fa beltéri ajtók műszaki leírása:

A beltéri ajtó utólag beépíthető tokszerkezettel készül (teljes faltakarás), vagy pallótokos kivitelben. A sarokkötések magasfokú stabilitást nyújtó kontraprofilos illesztésűek. A beltéri ajtók alapesetben küszöb nélkül készülnek, kérésre tölgyfa küszöbvel látjuk el ezeket. A halkabb zárás érdekében a szerkezetek kettős ütközésű falczába zajcsillapító gumitömítést illesztünk. A fedőfestett beltéri ajtók tok és szárny keretszerkezete tömör fa, a kazetták tömör fából vagy MDF-ből készülnek.

Kivitel:

Két fajta kivitelben készülnek a beltéri ajtók, csomómentes, és hosszoldás-mentes.

A csomómentes (hosszoldott) beltéri ajtó lényege, hogy a fában lévő természetes csomókat eltávolítják, itt látható toldás van, míg a hosszoldás mentes kivitelben a csomók bent maradnak.

A pigmentes fedőfestéssel felületkezelt beltéri ajtók utánfestését szükség szerint kell elvégezni, a régi, laza festékrétegek eltávolítása után, a kereskedelemben kapható beltéri festékekkel. Minden esetben végezzünk próbafestést! A beltéri ajtó festésénél ügyelni kell arra, hogy a vasalatok mozgó alkatrészeire festék ne kerüljön, mert az a beltéri ajtó vasalatának működését nehezíti, esetleg lehetetlenné is teszi. Festés előtt a beltéri ajtó légzáró tömítését óvatosan ki kell venni, majd a festék megszáradása után vissza kell helyezni. A visszahelyezést megkönnyíti, ha a gumit síkporral, esetleg babahintőporral beszórjuk.

Beltéri ajtó beépítése

Győződjünk meg méréssel a falnyílás méretéről! A beltéri ajtó csak utólag szerelhető, ezért célszerű kész (vakolt, glettelt, tapétázott) falba, kész padlóburkolatú helyiségbe elhelyezni. A beltéri ajtó csak fűtött lakótérbe, lakóházakba, nyaralókba valamint közösségi, ipari és egyéb létesítményekbe (amennyiben a tervezett feltételeknek eleget tesz) minimum + 10 Celsius fok, maximum 65% relatív páratartalom mellett építhető be. A beltéri ajtó utólag szerelhető tokból és ajtólapból áll

A beltéri ajtó karbantartása

A beltéri ajtó kereteit a háztartásban használt normál mosószerekkel lehet tisztítani. Lemosáshoz kézmeleg vizet használjunk! A beltéri ajtót ne tisztítsuk szemcsés súrolószerrel és karcolást okozó eszközzel! Óvjuk a beltéri ajtó vasalatait a víz behatolásától!

Figyelem: a beltéri ajtó beépítése után biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőzését! Különösen az esetleges utómunkálatok következtében növekedhet meg - szellőztetés hiányában - olyan mértékben a páratartalom, hogy a lecsapódott pára a beltéri ajtó szerkezetein, mint kondenzvíz keletkezik, és komoly károkat okozhat!